



Процедура обновления встроенного ПО (firmware) в контроллерах ГИПЕРПЛАЗМА


Откройте среду программирования Giperplasma PLC Soft и установите связь с контроллером по встроенному последовательному порту (RS232). Интерфейс Ethernet для обновления встроенного ПО использовать нельзя.




Далее в меню Giperplasma PLC выберите пункт PLC Firmware upgrade



В открывшемся окне выберите нужный файл прошивки по названию ЦПУ:



Для начала процесса нажмите кнопку **Upgrade**:



Необходимо обеспечить непрерывность питания контроллера и компьютера в ходе обновления ПО!